
B W G
POWER
EARTH FAULT
SILENCED
ALARM
SUPERVISORY
TROUBLE
SILENCE
RESET
ACK
DRILL
1 2 3
4 5 6
7 8 9
ENTER 0 ESC
I/O 4 + –
I/O 3 + –
I/O 2 + –
I/O 1 + –
SLC PGM + –
TROUBLE NC COM NO
SUPERVISORY NC COM NO
ALARM NC COM NO
BATTERY – +
NAC 1 – +
NAC 2 – +
NAC 3 – +
NAC 4 – +
NAC 5 – +
NAC 6 – +
P–LINK 1 – + A B
P–LINK 2 – + A B
SLC – +